

MAINTAINING MANUAL

FÜR SPURart SKI & BOARDS

Wir freuen uns, dass du dich für einen SPURart Ski bzw. ein SPURart Board entschieden hast! Als kleine Skibauwerkstatt stehen wir für höchste Qualität und innovative Neuerungen in der Konstruktion und auch im Design. Dadurch unterscheiden sich unsere Produkt von Industriereserien. Die SPURart Ski und Boards haben verschiedene Besonderheiten in der Wartung und Pflege auf die wir dich im Maintaining Manual hinweisen möchten.

Für die Wartung empfehlen wir folgende 3 Produkte:

- **Schleifpapier 320 Korn**
- **Schleifpapier 180 Korn**
- **Hartwachsöl**

! TIPP

Wickle das Schleifpapier um ein Stück Holz, so kannst du besser arbeiten!

PFLEGE

DIE PFLEGE MIT HARTWACHS ÖL

Aussehen und dem technischen Vorteil einer optimalen Kraftübertragung, erzielt man damit auch eine stabilere Verklebung der Kanten. Dank der Holzseitenwangen haben wir kaum ausgerissene Kanten oder Delaminierungen der Seitenwangen.

Allerdings benötigen die Seitenwangen eine regelmäßige Pflege, um sie gegen Wasser, Eis, Schnee und Dreck resistent zu machen. Keine Sorge, der Aufwand hält sich in Grenzen und in fünf bis zehn Minuten sollten die Skier wieder wie neu aussehen!

Grundsätzlich erhalten alle SPURart Ski und Boards als letzten Schutz eine Epoxidharz Tiefenlackierung als Grundschutz. Nach mehrmaligem Gebrauch muss dieser Schutz erneuert werden. Hierfür eignen sich Hartwachsöle, die in Holzoberflächen eingearbeitet werden und über Nacht aushärten.

So geht's:

1. Mit dem groben Schleifpapier (180) die Kratzer an den Skirändern abschleifen.
2. Sehr grobe Kratzer in der Oberfläche werden ebenfalls mit dem 180 Korn Schleifpapier vorgeschliffen. Als Finish kommt das 320 Korn Papier zum Einsatz, um die Holzseiten, die Oberflächen und auch das ABS in Spitzen- und Heckbereich zu polieren.
3. Zum Schluss reibt man die Skier oder das Board mit dem Hartwachsöl dünn ein und poliert mit einem Tuch überschüssiges Wachs weg. Über Nacht kann das Wachs aushärten und der Ski ist versiegelt.

! TIPP

Je öfter die Oberflächen behandelt werden, umso glänzender werden sie und benötigen immer weniger Service! Gebrauch muss dieser Schutz erneuert werden. Hierfür eignen sich Hartwachsöle, die in Holzoberflächen eingearbeitet werden und über Nacht aushärten.



/SPURart



/SPURart

MAINTAINING MANUAL

FÜR SPURart SKI & BOARDS

PFLEGE

HINWEISE FÜR DEN SKISERVICE

Beim Skiservice im Sportfachhandel bitte die Servicekräfte darauf aufmerksam machen, dass die Skier sofort nach dem Schliff mit einem trockenen Tuch gesäubert werden müssen. Die aggressiven Schleifmittelzusätze und das dreckige Wasser der Schleifmaschinen erzeugen Wasser und Dreckflecken am Holz, die nur schwer zu beseitigen sind.

KANTENCHECK

Die Kanten im Spitzen- und Heckbereich werden von uns bereits rund gebrochen, dadurch wird verhindert, dass die Furniere beim Zusammenstoßen der Ski nicht kaputt gehen. Nach dem Schleifen bitte kontrollieren, ob die Kanten noch rund genug sind.

UNSERE NIVILEN BELÄGE

Unsere Beläge sind besonders hochwertig und stabil. Wir empfehlen dir deine neuen Ski vorm ersten Gebrauch zusätzlich mit Heißwachs zu behandeln. Skibeläge sind dann am schnellsten, wenn sie frisch gewachst sind. Wir empfehlen also regelmäßig daran zu denken.

HITZE EINWIRKUNG

SPURart Ski und Boards werden von Hand laminiert und bei 60 Grad ausgehärtet. Der Vorteil liegt in der verzugsfreien und präzisen Verklebung, gegenüber der schnellen industriellen Verklebung der Serienproduktion. Allerdings dürfen die Ski und Boards nicht über 60 Grad erhitzt werden, da ab dieser Temperatur das Harz wieder zum Aufweichen beginnt. Wachsen mit dem Bügeleisen ist allerdings kein Problem!

WIR WÜNSCHEN DIR VIEL SPASS!

#SPURart

Zeig uns wo du unterwegs bist und tagge uns auf
unseren Social Media Kanälen!



/SPURart



/SPURart